

しりとり

1. アプリケーションの概要

PALRO があなたと「しりとり」をします。

インターネット 接続環境	事前設定	アプリケーション 個別の設定値	メールの送受信 サーバー設定
不要	不要	有※1	不要

※1 しりとの難易度を変更したい場合のみ設定してください。

※表の見方については、「PALRO 取扱説明書【アプリケーションリファレンス】」を参照してください。

2. しりとのルール


以下のルールでしりとりをします。

- ・ PALRO から、しりとりをスタートします。
- ・ 二文字以上の言葉で行ってください。
- ・ 「語尾が“ん”で終わる単語」および「一度発話した単語」を答えたら負けになります。
- ・ 最後の文字が拗音・促音（あ、い、う、え、お、や、ゆ、よ、つ）の場合は、次の言葉の初めの文字は拗音・促音を清音に変えて始めます。
例：オモチ**ャ** → **ヤ**ドカリ
- ・ 最後の文字が長音の場合は、長音を無視して答えてください。
例：ブロッコ**リ**ー → **リ**ンゴ
- ・ 終わりの文字が清音の場合は、次の言葉の初めの文字に濁点、半濁点をつけて続けることができます。
例：とう**ふ** → **フ**ール
- ・ 言葉の終わりの文字が「`」（濁点）」「°」（半濁点）」の場合は、濁点、半濁点を取って答えることができます。
例：もみ**じ** → **じ**まうま
- ・ 言葉の終わりの文字が「`」（濁点）」「°」（半濁点）」の場合は、濁点、半濁点を入れ替えて答えることができます。
例：ラッ**パ** → **パ**イク

3. 使い方

- ①PALRO に「しりとりにやって」と発話してください。
- ②PALRO が間違っ言葉を認識している場合は「違ふよ」と発話してください。
- ③PALRO の言葉が聞き取りにくかった場合は「もう一回」と発話してください。
- ④途中でしりとりを終了する場合は「やめる」と発話してください。
- ⑤PALRO の顔に、次に続ける文字が LED 表示されます。
- ⑥あなたが答える場合は、PALRO の顔の LED が以下のように音声認識可能状態の間に回答してください。

■音声指示待機中の顔の LED 表示



4. 難易度の設定(応用)


しりとりは難易度を設定することができます。

出荷時は[普通]です。この設定は PALRO のシステムを終了しても保持されます。

- ① PALRO コントロールパネルのアプリケーション管理から、「しりとり」の[設定]ボタンを押下すると、以下の画面が表示されます。

※PALRO コントロールパネルの設定については、付属品の「PALRO 取り扱い説明書【基本操作】」→「3.2

PALRO コントロールパネルの設定」を参照してください。



- ② しり通りの難易度を選択して、[更新]ボタンを押下してください。
- ③ [PALRO コントロールパネルの終了]を押下して、PALRO コントロールパネルを終了してください。